

## Инструкция по установке противопожарной муфты ОГНЕЗА-ПМ



Муфта ОГНЕЗА-ПМ представляет собой разъемный металлический корпус 2 с лепестками 3 и замком-стяжкой 1. В корпус 2 вставлен вкладыш 4 в виде ленты из резиноподобного терморасширяющегося материала. Лепестки 3 предназначены для крепления муфты к потолочному или межстенному перекрытию.

### УСТАНОВКА МУФТЫ

1. Отогнуть крепежные лепестки (см. рисунок);
2. Одеть муфту на защищаемую трубу и маркером наметить места крепления лепестков к перекрытию;
3. Просверлить отверстия, установить **металлические** дюбеля;
4. Установить муфту на трубу:
  - обернуть трубу ленточным вкладышем без зазора,
  - надеть металлический корпус муфты поверх вкладыша,
  - стянуть корпус замком-застежкой;
5. Закрепить муфту в перекрытии в подготовленные отверстия с помощью саморезов или анкерных болтов.

Возможен вариант крепления, когда лепестки и верхняя часть корпуса муфты входят в отверстие в потолочном перекрытии и бетонируются при окончательной заливке раствором отверстия в перекрытии, через которое проходит защищаемая труба.

## Варианты монтажа противопожарной муфты ОГНЕЗА

